

INSTRUKTIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MG 2000

Automatisk Branddørlukningsanlæg type MG 2000

ABDL Central Type MG 2000 er en mini-central for automatisk dørlukningsanlæg med ion- og optiske røgdetektorer og/ eller termidetektorer.

Instruktion og betjeningsvejledning for MG 2000

- 1.1 Alment
Centralen er tilsluttet 230V netspænding og arbejder med en driftspænding på 24VDC. Ved afbrydelse af netspænding lukker de tilkoblede branddøre og GRØN driftslampe SLUKKER.

Når netspændingen tilsluttes, genindkobles centralen automatisk og GRØN driftslampe TÆNDER.
- 1.2 Normal driftstilling
Ved normal driftstilling lyser den GRØNNE driftlampe og ingen knapper må være indtrykket.
- 1.3 Driftforstyrrelser
Eventuelt opståede fejl på anlægget skal omgående udbedres, og ved assistance, rettes henvendelse til Deres forhandler.
- 2.1 Alarmtilstand
Ved aktiveret detektor:
- Branddøre lukker
 - ☐ALARM☐ - RØD lampe blinker (1 gang / sek.)
 - ☐DRIFT☐ - GRØN lampe lyser
 - Indikatorlampen på den alarmerende detektor lyser
- 2.2 Afstilling af alarm og genindkobling af central
Når detektoren er røgfri, tilbageslides central.
Tryk ☐RETABLER☐:
- ☐ALARM☐ - RØD lampe slukker
 - ☐DRIFT☐ - GRØN lampe lyser
 - Indikatorlampe på detektor slukker
- 3.1 Fejl
Ved fjernet detektor ved brudt detektorlinie ved afledning til jord fra detektor ledning ved brudt klokkekreds
- ☐FEJL☐ - GUL lampe blinker (1 gang / sek.)
 - ☐DRIFT☐ - GRØN lampe lyser
 - Branddøre lukker
- Bemærk:
Ved kortslutning på detektorlinie
- ☐FEJL☐ - GUL lampe blinker (2 sek. tændt - 2 sek. slukket)
 - ☐DRIFT☐ - GRØN lampe lyser
- 3.2 Afstilling af fejl
Når fejlen er rettet tilbageslides centralen:
Tryk ☐RETABLER☐
- ☐FEJL☐ - GUL lampe slukker
 - ☐DRIFT☐ - GRØN lampe lyser
- 4.1 Test
Ved aktivering af testknap afprøves anlæg som ved udløst detektor.
Denne funktion er frakoblet, hvis der allerede er konstateret en alarm eller en fejl.
- ☐ALARM☐ - RØD lampe lyser og branddøre lukker
 - ☐FEJL☐ - GUL lampe lyser
 - ☐DRIFT☐ - GRØN lampe lyser

Kontrol og vedligeholdelse: Se bagside

Kontrol og vedligeholdelse:

Anlægget bør kontrolleres mindst 1 gang om året.

Rengøring:

Detektorer støvsuges. Må ikke vaskes; men hvis nødvendigt må de aftørres med en fugtig klud
Centralen aftørres med en fugtig klud
Magneter aftørres med en fugtig klud

Kontrol:

Aktiver testknappen som beskrevet og kontroller at branddøre lukker når indikatoren for brand tænder
Kontroller at magneterne kan holde dørene
Kontroller at systemet virker ved at anvende røggas eller røgpen på detektorerne

Eftersyn:

Kontroller at alle dæksel og eventuelle afskærmninger er på plads
Kontroller at magneterne er ordentlig fastgjorte
Kontroller synlige installationer for skader

Bemærk at detektorerne ikke må overmales