

230V Optisk Røgalarm med batteri back-up



Også

RadioLINK[®]

- både 230V og 9V

G. Nummer Tekst Type NR.

54.85.557.869 RØGALARM 230V, 9V BATT.
54.85.557.872 SOKKEL 230V, FAST GENOPL.M. RF
54.85.557.885 TESTGAS FOR 230V DETEKTOR
54.85.557.911 RELÆ SOKKEL
54.85.557.924 RELÆ SOKKEL, FAST GENOPL.BATT.
54.85.557.937 DÆKSEL FOR RELÆSOKKEL
54.85.557.953 RØGALARM 230V, FAST GENOPL.

TYPE EI 146
TYPE EI 168
TYPE NS 1735
TYPE EI 128R
TYPE EI 128RBU
TYPE EI 128COV
TYPE EI 166



1 Sokkel monteres enten direkte på loft eller på PL-dåse.



2 Afmonter terminal dæksel. Forbind kablerne til terminalerne og monter terminal dækslet.



3 Skub detektoren på plads – der er ikke behov for at sammenkoble ledninger eller stik.

easi-fit[®]

Sparer tid

Sparer penge

Ei Professional[®]

www.eielectronics.com

– det sikre valg